

# Kiehl-Legnodur-satina

## Powłoka do podłóg drewnianych, matowa

### Właściwości

Produkt specjalistyczny przeznaczony do olejowanych i zabezpieczonych podłóg z naturalnego drewna. O dużej zawartości substancji stałych, wysycha podobnie jak powierzchnie lakierowane, tworzy matowy, przezroczysty film. Bardzo odporny na ścieranie, odiera brud, antypoślizgowy.

### Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zmiękcacz.  
pH (koncentratu): ok. 8

### Obszar zastosowania

Produkt ochronny do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane wolnym od wosku olejem do drewna lub Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl, Kiehl-Refresher takich np. jak: parkiet, podłoga z bali, kostki, parkiet przemysłowy, schody, płyty OSB, drewno klejone itp. Nadaje się także do zniszczonych podłóg drewnianych, których zabezpieczenie lub impregnacja są zużyte ale nie całkowicie. Nie nadaje się do powierzchni drewnianych, które były pielęgnowane woskiem na bazie rozpuszczalników.

### Sposób użycia

Powłoka osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu.

Nowo wyprodukowane powierzchnie drewniane (olejowane na miejscu) należy czyścić w okresie utwardzania podanym przez producenta a jest to zazwyczaj 8-14 dni tylko na sucho (np. zamieść). Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Legnodur-satina powierzchnie drewniane należy wyczyścić maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikropył należy usunąć wilgotną ściereczką.

### Nakładanie powłok:

Przed rozpoczęciem prac należy mocno wstrząsnąć produktem. Ok. 300 ml nierozcieńzonego środka wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką warstwą na powierzchni ok. 10 m<sup>2</sup> równomiernie zachodzącymi na siebie torami za pomocą baranka lub mopa. Pracować ruchem ciągłym (od mokrego toru do mokrego toru). Wymagane są w zależności od właściwości powierzchni 1-2 warstwy co ok. 90 min. Tylko suchy film tworzy warstwę pielęgnacyjną odporną na ścieranie. Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda  
Wskazówka: Film można usunąć tylko podczas czyszczenia na sucho a nie podczas mycia gruntownego.



## Mycie i pielęgnacja parkietu/drewna

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Nakładanie powłok: 30 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1

### Opakowanie

2 x 5 L kanistry w kartonie

Art.-Nr. j 22 08 05

Chronić przed mrozem!

