



Metoda czyszczenia

Nakładanie powłok (parkiety)

Powłoka zabezpiecza podłogę przed mechanicznymi uszkodzeniami, ułatwia mycie i w znacznej mierze przyczynia się do ochrony i zachowania wartości podłogi.



Krok 1: Warunki atmosferyczne i ogólne informacje

Wysoka wilgotność powietrza: Długi czas wysychania!

Zbyt niska wilgotność powietrza i wysokie temperatury: Zbyt krótki czas wysychania!



Unikaj przeciągów! Wyłącz klimatyzację i ogrzewanie podłogowe.

Resztki wilgoci na powierzchni mogą doprowadzić do złuszczenia się filmu pielęgnującego.



Krok 2: Narzędzia pracy do nakładania powłok

Mop płaski, baranek, stelaż lub specjalne urządzenia do nakładania. Zwilż czystego mopa, dobrze wyciśnij i odwiruj.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia Nakładanie powłok (parkiety)



Krok 3: Nałożenie powłoki

Nakładaj powłokę zawsze w kierunku drzwi, nigdy od drzwi! Powłokę nakładaj zawsze pasem "mokry w mokry" Produkt zbierz narzędziem pracy i natychmiast rozprowadź ruchem wahadłowym torem "8"-owym. Jeżeli zachodzi potrzeba wylej więcej produktu i natychmiast obrabiaj. Nie wchodź na powierzchnię aż do całkowitego jej wyschnięcia.



Krok 4: Czas wysychania

W zależności od warunków atmosferycznych i używanego produktu, pozostaw powłokę do wyschnięcia na ok. 30–90 min. Dopiero wtedy postępuj tak jak opisano w pkt. "Krok 3" Podczas wysychania powłoki umieść mopy, które posłużyły do jej nakładania w worku foliowym tak, aby nie wyschły. Dokładnie zamknij kanister.



Krok 5: Czyszczenie narzędzi pracy

Narzędzia pracy wyczyść wilgotną ściereczką. Mopy wypłucz w czystej wodzie i odłóż do prania.

