



Metoda czyszczenia

Nakładanie powłok z Kiehl-Legnodur-Titan 2.0



Krok 1: Warunki atmosferyczne i ogólne informacje

Wysoka wilgotność powietrza: Długi czas wysychania!

Zbyt niska wilgotność powietrza i wysokie temperatury: Zbyt krótki czas wysychania!



Unikaj przeciągów! Wyłącz klimatyzację i ogrzewanie podłogowe.

Resztki wilgoci na powierzchni mogą doprowadzić do złuszczenia się filmu pielęgnującego.



Krok 2: Narzędzia pracy do nakładania powłok

Mop płaski, baranek, stelaż lub specjalne urządzenia do nakładania. Zwilż czystego mopa, dobrze wyciśnij i odwiruj.



Krok 3: Zabezpieczenie powierzchni sąsiadujących

Odpowiednią taśmą klejącą zabezpiecz listwy przypodłogowe, połączenia grzejników, meble i sąsiadujące powierzchnie.



Krok 4: Wymieszanie Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Wlej całą zawartość Kiehl-Durator do kanistra z Kiehl-Legnodur-Titan 2.0. Zamknij szczelnie kanister i dokładnie nim potrząśnij. Oznacz kanister np. **+ Durator godz. 9:00**.

Wskazówka:

Powłoka wzbogacona dodaniem Kiehl-Durator ma żywotność ok. 8 h. Po upływie tego czasu produkt nie nadaje się do użycia.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Nakładanie powłok z Kiehl-Legnodur-Titan 2.0



Krok 5: Rozprowadzenie Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Dokładnie wstrząśnij kanistrem i ok. 250 ml powłoki wylej na podłogę. Aby przelać produkt z kanistra nie ulewając go, trzymaj kanister ukośnie. Miej zawsze przygotowaną ściereczkę, aby zebrać ewentualnie rozlany płyn.

Nakładaj powłokę zawsze w kierunku drzwi, nigdy od drzwi! Powłokę nakładaj zawsze pasem "mokry w mokry" Produkt zbierz narzędziem pracy i natychmiast rozprowadź ruchem wahadłowym torem "8"-owym. Jeżeli zachodzi potrzeba wylej więcej produktu i natychmiast obrabiaj. Nie wchodź na powierzchnię aż do całkowitego jej wyschnięcia.



Krok 6: Czas wysychania

W zależności od warunków atmosferycznych i używanego produktu, pozostaw powłokę do wyschnięcia na ok. 30–90 min. Dopiero wtedy postępuj tak jak opisano w pkt. "Krok 3" Podczas wysychania powłoki umieść mopy, które posłużyły do jej nakładania w worku foliowym tak, aby nie wyschły. Dokładnie zamknij kanister.



Krok 7: 2. Nałożenie warstwy

Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż następną warstwę powłoki zgodnie z powyższym opisem. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie potrząśnij mocno kanistrem.

Krok 8: Czyszczenie narzędzi pracy

Narzędzia pracy wyczyść wilgotną ściereczką. Mopy wypłucz w czystej wodzie i odłóż do prania.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.