



## Metoda czyszczenia Krystalizacja

Pod wpływem krystalizacji, wszelkiego rodzaju podłogi z naturalnego kamienia wapiennego stają się błyszczące, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, odporne na wnikanie brudu i łatwe w pielęgnacji. Różne powierzchnie z naturalnego kamienia wapiennego przybierają efektowny wygląd.

### Krok 1: Prace wstępne

Przed krystalizacją podłogi należy w ramach czyszczenia gruntownego usunąć wszystkie stare warstwy powłoki pielęgnacyjnej oraz zanieczyszczenia.



### Krok 2: Przygotowanie maszyny

Założ na maszynę jednotarczową pad do krystalizacji. Włóż do maszyny szorującej o walcowych szczotkach właściwe szczotki druciane.

*Wskazówka!*

*Aby nie dopuścić do uszkodzeń wapiennej podłogi z kamienia naturalnego z powodu rdzewiejących pierścieni z węłny stalowej, użyj specjalnych padów do krystalizacji, które nie rdzewieją i optymalizują proces krystalizacji.*



### Krok 3: Krystalizacja

Pracuj odcinkami!

Spryskaj niewielką ilością nierozcieńczonego środka krystalizacyjnego czyszczoną powierzchnię (maks. 1 m<sup>2</sup>). Natychmiast przetrzyj powierzchnię maszyną jednotarczową i padem do krystalizacji do momentu powstania pożądanego połysku. Jeśli pad zaczyna pozostawiać smugi, odwróć go lub wymień na nowy.





## Metoda czyszczenia Krystalizacja



### Krok 4: Polerowanie

Aby uzyskać jednolity efekt wysokiego połysku, prowadź maszynę szybkoobrotową po powierzchni równymi, zachodzącymi na siebie torami.



### Krok 5: Czyszczenie narzędzi pracy

Maszyny i urządzenia wyczyść wilgotną ścierką. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń.

