

Xon-forte

Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego

Właściwości

Usuwa zanieczyszczenia artykułami spożywczymi takimi jak: białko, tłuszcze, pozostałości po smażeniu i pieczeniu oraz przypalone zaskorupienia. Powierzchnie czyszczone Xonem-forte, na których przyrządza się potrawy należy koniecznie spłukać czystą wodą.

Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do stosowania produktu Xon-forte w obszarze spożywczym.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, mydło < 5 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady, barwnik spożywczy (C147005).

pH (koncentratu): ok. 13,5

pH (roztworu roboczego): ok. 13

Obszar zastosowania

Do wszystkich zasadoodpornych powierzchni w obszarze kuchennym i spożywczym takich jak: konwektomaty, piekarniki, grille, kuchenki, frytkownice, okapy kuchenne, flizy podłogowe i ścienne. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na zasady takich jak: aluminium, aluminium eloksalowane i powierzchnie lakierowane.



Mycie kuchni



Wskazówki:

Właściwe dozowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum szkodliwy wpływ na środowisko. Bliższe informacje można znaleźć na internetowej stronie oznakowania ekologicznego UE pod adresem: "http://www.ecolabel.eu." Zawarte środki powierzchniowo-czynne wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Opakowanie recyklingowe.

Zużycie na m²

Mycie powierzchni:	0,5 – 1 ml
Mycie/maszynowe mycie na mokro:	20 ml
Mycie gruntowne:	40 ml
Mycie pianą:	20 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6 x 750 ml butelek ze spryskiwaczem w kartonie, butelka wielokrotnego użytku	Art.-Nr. j 55 10 47
2 x 5 L kanister	Art.-Nr. j 55 10 05



Xon-forte

Pianowy produkt myjący dla obszaru spożywczego

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (Mycie powierzchni):

Xon-forte stosować nierozcieńczony. Konwektomaty, grille, piekarniki i itp. rozgrzać do temperatury ok. 30°C, urządzenie wyłączyć, powierzchnię pokryć pianą. Pozostawić na ok. 5-10 min., wyczyścić padem, dokładnie zmyć wodą, wytrzeć do sucha. Butelkę ze spryskiwaczem można pownownie napełnić z 5 L kanistra.



W przypadku dozowania automatycznego stosować się do zaleceń producenta urządzenia, produkt włączyć do zbiornika lub podłączyć do odpowiednich węży dozujących. Mycie następuje automatycznie. Do przepłukania zalecamy stosowanie produktu ARCANDIS®-Splend.

Przy zmianie produktu dozownik i węże dozujące należy dokładnie przepłukać wodą.

Mycie /maszynowe mycie na mokro:

0,5 L na 8 L zimnej wody



Mycie pianą:

Zbiornik napełnić nierozcieńczonym produktem Xon-forte, wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10.



Odpowiednie urządzenia aplikujące KIEHLA:

Art.-Nr. z 20 50 18

butelka spryskująca 1,5 L, kod kol. czerwony, dysza pianowa PP (uszczelka EPDM)

Art.-Nr. z 20 50 72

ciśnieniowe urządzenie spryskujące 5 L, dysza pianowa (uszczelka EPDM)



Mycie gruntowne:

1 L na 8 L zimnej wody.

Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok. 10 min., szorować, zebrać brud, spłukać dokładnie czystą wodą.

Woda o temp. ok. 40-60° C przyspiesza skuteczność działania produktu na zaskorupiałe zabrudzenia tłuszczowe. W przypadku osadów tłuszczowych lub białkowych rozprowadzić Xon-forte w odpowiednim stężeniu (zimny) a podczas szorowania podłogi stosować gorącą wodę ze zbiornika maszyny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracji);

H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P 280 Stosować rękawice

ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P 308/313 W przypadku

narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Polassium Hydroxide (INCI).