

ARCANDIS®-Forte

Intensywny płyn do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych

Właściwości

Płynny, wysokoalkaliczny koncentrat przeznaczony do mycia gruntownego naczyń w zmywarkach przemysłowych. Produkt jest wolny od chloru i fosforanów, posiada dużą siłę mycia. Bardzo efektywnie usuwa warstwy skrobi i zabrudzenia białkiem, zwłaszcza przy dużej szybkości przesuwu taśmy. Zapewnia higieniczne mycie naczyń zapobiegając odkładaniu się skrobi. ARCANDIS®-Forte jest produktem przeznaczonym do stosowania z wodą miękką, w szczególności do skali twardości 3 °dH (0,534 mmol/L). W przypadku wyższej twardości wody należy zainstalować urządzenie zmiękczające wodę.

Skład (wg 648/2004/WE)

Zasady, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne < 5%, substancje pomocnicze.

pH (koncentratu) = ok. 14

pH (roztworu roboczego) = ok. 11

Obszar zastosowania

Do mycia każdego rodzaju naczyń z materiałów odpornych na działanie zasad takich jak: porcelana, stal szlachetna, tworzywo sztuczne.

Nie używać do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatną dekoracją! Optymalny wynik mycia zostaje uzyskany w kombinacji z nablyszczaczem do naczyń ARCANDIS®-Shine lub -Splend.



Sposób użycia

Dozowanie produktu ARCANDIS®-Forte następuje za pośrednictwem dozownika zmywarki lub zaprogramowanego urządzenia dozującego KIEHLA. W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmywania dozowanie zostaje nastawione przez technika serwisowego KIEHLA i dopasowane odpowiednio do warunków obiektowych (twardości wody, stopnia zabrudzenia, rodzaju zmywarki). Wartości dozowania mieszczą się w przedziałach 1 - 3,5 g na 1 L wody.

Po zmianie produktu należy przepłukać gruntownie wodą urządzenie dozujące i przynależne wężyki.

Mycie naczyń

Zużycie

Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracji);

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć orady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Hydroxyde (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister
20 L kanister

Art.-Nr. j 56 10 10
Art.-Nr. j 56 10 21

Chronić przed mrozem!

